YEACOMM P11K Manual Usuario

Gracias por elegir Yeacomm YF-P11K 4G router inalámbrico Wifi Kit, por favor lea y mantenga el manual del usuario cuidadosamente.

1. Principales parámetros de la tecnología

- Temperaturas de trabajo: -30°C -- +60°C
- Humedad relativa: 5%--95%
- Frecuencia de trabajo :

LTE: B1/2/3/5/7/8/20/38/40

LTE: B1/2/3/5/7/8/28/38/39/40/41(Opcional)

- Fuente de alimentación: entrada AC: 100V ~ 240V,50Hz ~ 60Hz Salida DC: 15V, 1000mA
- Tamaño: 252mm * 112mm * 58mm

(unidad al aire libre) 105mm * 95mm * 0mm AP interior)

 Velocidad de enlace ascendente y descendente: LTE(Cat 4) 150Mbps/DL ;50 Mbps/UL

2. Interfaz e indicador del producto

2.1 Interfaz del producto

2.11 Introducción a la interfaz del router exterior



2.12 Introducción de la interfaz AP en interiores



2.2 Indicador

2.21 Indicadores unidad exterior

		D 1 1/
Tipo	Estado	Descripción
RF	Todos Apagados	sin señal (el estado de la señal se puede comprobar en la página de configuración del terminal)
	Uno Encendido	La señal es pobre
	Two Encendidos	La señal es moderada
	Three Encendidos	La señal es buena
	Todos Encendidos	La señal es muy buena
SYS	Apagado	Energía anormal, el enrutador se apaga
	Encendido	Energía normal, el enrutador encendido
SIM	Apagado	No hay SIM o no puede detectar la tarjeta SIM
	Encendido	El dispositivo lee la SIM normalmente
ETH	Apagado	El dispositivo no se conecta a la PC
	Encendido	El dispositivo se conecta a la PC
RUN	Apagado	El dispositivo no está funcionando
	Encendido	El dispositivo está funcionando
ሲ በ	1 (<i>11 ø</i> 7 7
0 0	> o	0 0 0
Tipo	Estado	Descripción (Izquierda a derecha)
POWER	Apagado	Energía anormal, el enrutador se apaga
	Encendido	Energía normal, el enrutador encendido

Apagado

Rojo

Amarillo

SIGNAL

sin señal (el estado de la señal se

puede comprobar en la página de

configuración del terminal)

La señal es pobre

La señal es moderada

	Verde	La señal es buena
WLAN	Apagado	WiFi apagado
	Parpadea	WiFi encendido y tiene
	_	transmisión de datos
	Apagado	La unidad exterior no se conecta
DATA		con la unidad interior.
	Encendido	La unidad exterior se conecta con
		la unidad interior.
	Apagado	La unidad exterior no se conecta
WAN		con la unidad interior.
	Encendido	La unidad exterior se conecta con
		la unidad interior.
LAN1/LAN2	Apagado	No conecta con PC
	Encendido	Conectarse con la PC
		correctamente

3. Instalación

3.1 El tamaño de SIM debe ser el grande, ni mini SIM ni micro SIM. Tenga cuidad o puede quedar el SIM incorrecto dentro. Inserte la tarjeta SIM como abajo Cuando escucha un sonido de clic, significa que la tarjeta SIM se ha instalado correctamente.



3.2 Conecte el puerto wan del interior AP al exterior cpe router POE puerto por cable Cate5e.



3.3 Coloque la unidad exterior en el espacio abierto, la cara del panel frontal a la estación base o Antena. Asegúrese de que la unidad esté bien fijada. 3.4 Encienda el dispositivo, el sistema se ejecuta automáticamente en $1 \sim 2$ minutos. Atención:

1) No inserte la tarjeta SIM ni la extraiga si la alimentación está conectada al dispositivo.

2) Utilice el adaptador de corriente que viene con el dispositivo.

4. Guía de configuración rápida

Conecte su PC / Computadora portátil / móvil al router a través del puerto Ethernet o WIFI. El router es compatible con Windows XP, Windows 7/8/10, MAC OS, Linux, Android y así sucesivamente.

Con respecto a la información de la contraseña SSID y WIFI del enrutador, véalo en la etiqueta del AP interior. Independientemente de la forma de conexión, asegúrese de configurar el modo: obtenga la dirección IP automáticamente .

Primer paso:

Ingrese la dirección IP de CPE (192.168.0.1) en el navegador, presione "enter" para acceder a la página de inicio de CPE. Luego "Iniciar Sesion"

El usuario por defecto es admin y el pasword se encuentra en la etiqueta inferior del router o sino es "admin1".

	LTE Movistar 📶 🌐 🏦 🕋
	Iniciar sesión Español v
Estado de la red	
Versión de plataforma	V3T/1G
IMEL	862339050007300
S/N	P11862339050007300
Estado de SIM	En uso
Tipo de red	LTE
IPv4	Conectado
Dirección IP WAN	10.151.227.39
IPv4 DNS	201.220.245.130,201.220.245.129
Uso de Internet	
Total de datos enviados	
Datos enviados	
Datos recibidos	
Velocidad de subida	
Velocidad de bajada	
Tiempo de actividad	0D 0:3:31
LTE Signal Status	
PLMN	Movistar/73002
Estado de Servicio	En uso

Segundo paso:

• Si el enrutador reconoce automáticamente el APN y ya se conecta a Internet, no es necesario que agregue la información del APN.

• Si el enrutador no reconoce el APN, debe agregarlo manualmente. Por favor, seleccione Configuración del dispositivo - Configuración de Internet - APN, complete la información de APN. Asegúrese de que la configuración de APN sea correcta para su compañía celular. Un APN incorrecto provocará un error en la conexión a Internet.

×	Connection Settings		
Network Selection	APN		
Network Selection	Main Nat	Enabled Olisabled	
APN	Current APN	Default	
Network Scanning	Profile	Default v Add New	
	РDР Туре	IPv4v6 v	
	Profile Name *	Default	
	APN		
	Authentication	NONE ~	
	User Name		
	Password		
		Set as default Apply	

5. Configuración del enrutador

Si el dispositivo funciona bien, es mejor que no cambie el parámetro o otra función. Si lo cambió y no puede acceder a Internet o tiene mala experiencia, mantenga presionado el botón de reinicio más de 7 segundos para restaurar la configuración de fábrica.

Menú 1	Menú 2	descripción
Estado del sistema	Información de la puerta de enlace principal estado	Información sobre el estado de ejecución del enrutador, como horas de funcionamiento, rojo LTE, Sim WAN LAN información de Wlan
	En línea estado de los terminales Estadística	Conexiones de terminal actuales, Mac IP
	trafico Versión información Información de LTE	Compruebe el software del router y número de versión de hardware. Consulte la información de detalles de LTE, incluidos frecuencia, celda, RSRP, SINR, RSRQ etc.

SMS	Dispositivo	Nuevo – Eliminar - Actualizar
	Sim	Eliminar
	Ajuste WAN	Selección de red: Auto, 4G Preferida, 4G solamente, 3G preferida, 3G solamente etc.
		Configuración de APN IPV4 / IPV6: Establezca el modelo de soporte de la dirección IP del enrutador. El valor predeterminado es IPV4 / IPV6 doble pila. PIN, MTU, configuración de DNSIPV4 / IPV6 doble pila.
		PIN, MTU, configuración de DNS
		Activar y desactivar wifi. Ver y cambiar WiFi SSID,
Configuración del dispositivo	wian ajuste	contraseña, cifrado y canales
		DHCP: Establezca la información de DHCP del enrutador y la información de
		IP. Una vez apagado el DHCP, el usuario tiene que configurar IP manualmente,
	DHCP	v no puede obtener la IP automáticamente.
		Mantener dirección
		Asignación de direcciones IPV6 PNAT función
	Conjunto IPV6	
	Reglas de filtrado	Filtrado de puertos, filtrado de direcciones IP, filtrado de URL,.
Cortafuegos	Togas de Intido	Unión mac,
	Límite de velocidad	Límite de velocidad IP
	sistema	Cambiar contraseña, nombre de usuario, dispositivo
	ajuste	configuración de reinicio y tiempo de ejecución.
	Registro del sistema	Comprobar el registro de trabajo del sistema
	Reiniciar	Soporte de restablecimiento de router
Gestión del sistema	Actualizar	
	sistema	Actualizar el firmware
	Actualizar	A starling side to the sector of the sector
	módulo	Actualización de software del modulo LTE
	Actualizar	A studizar la configuración del sistema del compteder
	Configuración	
	Reanudar	El usuario puede reiniciar el router
	dispositivo	